


Näillä ohjeilla saat huoneistossasi olevan nettiyhteyden käyttöösi

1. Yhteensopivan modeemin (G.fast) kytkentä (kuvassa modeemin takapaneeli)

1. Kytke laitepaketista löytyvä ohut harmaa kaapeli (n. 2 metriä pitkä) modeemin DSL- tai VDSL-porttiin (4-napainen liitin) ja kiinnitä kaapelin toinen pää puhelinpistokkeeseen ja työnnä pistoke puhelinpistorasiaan (kuvassa numero 1)
2. Kytke muuntaja modeemiin ja työnnä pistoke sähköpistorasiaan (kuvassa numero 2)
3. Kytke virta päälle modeemiin virtakytkimestä (kuvassa numero 3)



Kun laitteen etupaneelissa oleva Internet-valo syttyy palamaan, on yhteys käytettävissä. Merkkivalo on yleensä vihreä tai sininen.

2. Nettiyhteyden käyttäminen langattomasti huoneistossa

Modeemissa on sisäänrakennettu langaton verkko, jolla nettiyhteyden voi muodostaa kodin eri laitteisiin eli kannettavaan tietokoneeseen, tablettiin, useimpiin televisioihin sekä matkapuhelimiin. Modeemin käyttöohjeesta löytyy opastus langattoman verkon käyttöön.

Pikaohje: Langattoman verkon nimi (Network ID tai SSID) ja salasana (WiFi key tai Wireless key) löytyvät joko reitittimen pohjasta tai takaa. Valitse oikean niminen verkko laitteesi käyttöön. Ensimmäistä kertaa yhdistäessäsi sinun tulee syöttää langattoman verkon salasana laitteeseen.

3. Nettiyhteyden käyttäminen kaapelilla

Modeemin mukana saat myös yhden verkkokaapelin (RJ-45, n. 2 metriä pitkä), jonka toinen pää kytetään modeemin keltaisiin portteihin (kuvassa LAN1, LAN2 jne.) ja toinen pää tietokoneen tai muun laitteen vastaavaan porttiin. Mikäli kyseessä on perinteinen pöytätietokone tai muu hieman vanhempi tietokone, joka vaatii johdollisen kytkennän, saat muodostettua nettiyhteyden tämän kaapelin kautta. Tässä vaihtoehdossa et tarvitse verkon nimeä tai salasanoja, sillä nettiyhteys toimii heti, kun kaapeli on kytketty tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen!

Ota yhteyttä, mikäli tarvitset apua!

Telmarin Oy, puh. (02) 845 4600, kuitu@vsp.fi tai asiakastuki@vsp.fi
www.vsp.fi/taloyhtiopalvelut